




## Järjestelmän päivittäminen WiFin kautta LYFCO E1750


- 1) Käynnistä leikkuri, ja kahden sekunnin kuluttua kun kuulet piippauksen

PAINA NAPPEJA  ja  yhtäaikaisesti. Nyt kuulet kaksi piippausääntä, joka tarkoittaa leikkurin asettuneen päivitystilaan.


- 2) Liitä tietokone WiFin avulla leikkuriin. Sulje mobiilista ensin WiFi, sillä vain robotin pitää olla kokonaisuudessaan kiinni verkossa.
- 3) Aja MowerUpdate -ohjelma tietokoneella. Ohjelmasta on olemassa sekä A että B -versio. Ohjelmamäärittäy sen mukaan, mikä piirikortti on asennettuna leikkuriisi. Jos A ei toimi, kokeile B:tä. Laita sen jälkeen .AES-tiedosto kuvakaappauksien mukaisesti.



Robottiruohonleikkurisi päivittyy nyt automaattisesti.



4) Kun kaikki on valmista, käynnistä leikkuri päävirtakatkaisimesta.



Ohjelmistot voi päivittää myös USB-liitännän avulla

Joissakin malleissa on USB-liitäntä pienen ruuvattavan luukun alla.

**Ruuviluukku:**



Toisissa malleissa täytyy avata ruohonleikkuri ja kytkeä USB-liitäntä suoraan ruohonleikkurin piirikorttiin.

**Tietokoneen liittäminen USB-kaapelilla:** Ota .AES-tiedosto esiin tietokoneella ja vedä se vain suoraan MOWER-yksikköön, joka näkyy tietokoneellasi ulkoisena asemana. Tällöin ylläolevaa MowerUpdate -ohjelmaa ei tarvitse käyttää.